

En
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important note: To comply with FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.


Fr
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
NOTE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. Si telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et certifié conformément aux limites d'exposition aux radiofréquences numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produisent pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
– Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
– Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisions.
Remarque importante : Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Es
Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluyendo la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio que ocasionadas por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.
NOTA: Este equipo cumple con los límites establecidos para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede provocar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
– Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o al dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

FCC – UZ2ZW106 | IC: 6924A-ZW3106
Jasco Products Company | Model: ZW3106 / 28175
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

MANUAL • MANUEL • MANUAL



**Plug-in
Smart Dimmer
with 3.4A USB Charging**
**Gradateur intelligent enfichable
avec chargement USB de 3,4 A**
Atenuador de luz inteligente de enchufe con carga USB de 3,4 A



ezwave.com


Z-Wave® Certified Wireless Lighting Control
Certifié Z-Wave® Commande d'éclairage sans fil
Control inalámbrico para iluminación certificado por Z-Wave®



Scan to view
installation guide
Balayez ce code pour
consulter le guide
d'installation.
Escanear para ver
la guía de instalación

28175
ZW3106


4.




The manual/program button on the dimmer allows the user to:

- Manually turn the connected lamp ON or OFF (press and release).
- Adjust the brightness level of the connected lighting by pressing and holding the button. Release the button when the desired level is attained.
- Add/remove the smart dimmer from the network.

2.




3.



1. Plug the light you want to control into the Z-Wave controlled outlet on the smart dimmer.

4.



2. Plug the smart dimmer directly into an available grounded outlet (top outlet recommended if possible).

NOTE: Plug directly into outlet.
Do not use with extension cords.

For a complete list of recommended CFL/LED bulbs for this and other Z-Wave products from Jasco, please visit www.ezzwave.com.



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems or questions, contact our tech support team at 1-800-654-8483, option 1 Monday-Friday, 7AM-8PM CST.
For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit www.byjasco.com/support.
• No user serviceable parts in this unit.
Si vous avez des problèmes ou des questions, communiquez avec notre équipe de soutien technique au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (HNC).
Pour le soutien relatif aux produits le plus à jour, les accessoires, les manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.byjasco.com/support.
• Aucune des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur.
Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro equipo técnico al número: 1-800-654-8483, opción 1 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora estándar del centro (CST).
Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.byjasco.com/support.
• Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

WARNING

**RISK OF FIRE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISK OF BURNS**
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PRODUCT HAS A GROUNDING PLUG THAT HAS A THIRD (GROUNDING) PIN. THIS PLUG WILL ONLY FIT INTO A GROUNDED TYPE POWER OUTLET. IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO THE OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.
CONTROLLING APPLIANCES:
ATTENTION: TO REDUCE THE RISK OF OVERHEATING,
SURCHAUFFE ET DE DOMMAGES POSSIBLES À
D'AUTRES APPAREILS, NE PAS INSTALLER POUR
COMMANDER UN APPAREIL ACTIONNÉ PAR MOTEUR.

**NOT INSTALL TO CONTROL A MOTOR-OPERATED
APPLIANCE, A FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE, OR A
TRANSFORMER-SUPPLIED APPLIANCE.**
• ONLY USE TO CONTROL INCANDESCENT OR
DIMMABLE CFL/LED BULBS
• DO NOT EXCITE RATINGS
• DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE
UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE
CONDITIONS HEAT LAMP, SUN LAMP, ETC.
USB NOTE:
NOTE: USB CHARGING PORTS MAY NOT CHARGE ALL
DEVICES. SOME DEVICES REQUIRE A PROPRIETARY USB
POWER SUPPLY.

AVERTISSEMENT

**RISQUE D'INCENDIE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
RISQUE DE BRÛLURES**
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, CE PRODUIT COMPREND UNE FICHE MISE À LA TERRE. LA FICHE MISE À LA TERRE EST ASSOCIÉE À UNE TROISIÈME BROCHE MISE À LA TERRE. LA FICHE MISE À LA TERRE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS LA PRISE SI LA FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS LA PRISE. COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI INSTALLERA UNE PRISE ADÉQUATE. NE CHANGER PAS LA PRISE DE QUELQUE MANIÈRE QU'CE SOIT.
COMMANDE DES APPAREILS :
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE ET DE DOMMAGES POSSIBLES À D'AUTRES APPAREILS, NE PAS INSTALLER POUR COMMANDER UN APPAREIL ACTIONNÉ PAR MOTEUR.

REMARQUE CONCERNANT LES PORTS USB :
REMARQUE: LES PORTS DE CHARGE USB PEUVENT NE PAS CHARGER TOUS LES APPAREILS. CERTAINS APPAREILS REQUIRENT UNE ALIMENTATION USB EXCLUSIVE.
ADVERTENCIA

**RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS**
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE PRODUCTO TIENE UNA CLAVIJA A TIPO CLAVIJA DE TIERRA TIENE UNA TERCERA CLAVIJA DE TIERRA. ESTA CLAVIJA SÓLO PODRÁ CONECTAR A UN TOMACORRIENTE DE TIPO CONEXIÓN A TIERRA. SI NO SE PUEDE CONECTAR LA CLAVIJA A LA TIERRA, CONSULE CON UN TÉCNICO ELÉCTRICO CALIFICADO PARA INSTALAR LA TOMA APROPIADA. POR NINGÚN MOTIVO MODIFIQUE LA CLAVIJA.
CONTROL DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS:
NOTA: ES POSIBLE QUE LOS PUERTOS DE CARGA USB NO CARGUEN TODOS LOS DISPOSITIVOS. ALGUNOS DISPOSITIVOS REQUIEREN SU PROPIO ADAPTADOR USB.

NOTA: NO UTILIZAR AVEC UN EQUIPÉ MÉDICAL OU DE SURVIE
LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE Z-WAVE NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHE OU L'ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.

SE PROHÍBE SU USO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES
NUNCA SE DEBEN USAR PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO MÉDICO O AL EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES NI PARA CONTROLAR EL ESTADO DE ENCENDIDO O APAGADO DE DICHOS EQUIPOS.

NOTA: NO UTILIZAR CON MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT

Z-WAVE FORUM

A. Z-Wave controlled outlets

Both outlets are independently controlled and can remotely turn ON/OFF the connected devices!

B. USB ports

Two USB-charging ports (3.4A combined).

C. Manual/Program button

Single press — add or remove in Z-Wave network

Single press and release — turns left outlet ON/OFF

Single press and hold — dim UP/DOWN left outlet

Double press and release — turns right outlet ON/OFF

Double press and hold the 2nd press — dim UP/DOWN the right outlet

D. LED (behind button)

Default — the LED light under the program button will light when connected lamp is on.


Invert — to have the LED light on when the connected lamp is off, quickly press the program button 10 times.

NOTE: Device must be connected to a Z-Wave network.

* Both outlets controlled independently. Independent control requires hub with multi-channel support.

5.

5.




Adding your device to a Z-Wave network:

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add the smart dimmer to the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to add your smart dimmer, single press and release the manual/program button on the smart dimmer to add it in the network.

Please reference the controller/gateway's manual for instructions.

Now you have complete control to turn your lamp ON/OFF or set dim levels according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.

If your Z-Wave certified controller features remote access, you can now control your lighting from your mobile devices.



To remove and reset the device:

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to remove your device, press and release the manual/program button on the smart dimmer to remove it from the network.

To return your dimmer to factory defaults:

- If plugged in, unplug the dimmer from the receptacle.
- Press and hold the top button for at least 3 seconds while you plug the dimmer into a receptacle.

NOTE: This should only be used in the event your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.



Z-WAVE INTEROPERABILITY

This product can be added and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.


1.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouvel appareil Z-Wave


Charge totale maximale pour les deux prises ou chaque prise individuelle : 2,5 A, 300 W (incandescent) ou 100 W (lampes fluocompactes/à DEL à intensité réglable).

- Deux prises c.a. Z-Wave commandées de façon indépendante pour l'éclairage incandescent standard ou les ampoules à DEL ou fluocompactes à intensité réglable.
- Commande à distance de la mise en marche, de l'arrêt et de la luminosité à l'aide de la télécommande Z-Wave.
- Commande manuelle de la mise en marche, de l'arrêt et de la luminosité au moyen du bouton-poussoir situé sur le panneau avant.
- Conception compacte
- Ne bloque pas la prise inférieure lorsqu'il est branché à la prise supérieure d'une plaque murale double (cela implique que la plaque murale double soit montée avec le contact à la masse vers le bas).
- Les prises et cordons des dispositifs branchés sont acheminés sur le côté afin d'installer le matériel à proximité.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.bjjasco.com/z-waveconfig.


2.



3.



1. Branchez l'appareil d'éclairage que vous voulez commander dans la prise commandée Z-Wave sur le gradateur intelligent.




2. Branchez le gradateur intelligent directement dans une prise à la terre disponible (la prise supérieure est recommandée).

REMARQUE: Branchez-le directement dans la prise. Ne l'utilisez pas avec un cordon prolongateur.

4.

4.




Le bouton de commande manuelle/programmation situé sur le gradateur permet à l'utilisateur :

- D'allumer ou d'éteindre manuellement la ou les lampes connectées (en appuyant sur le bouton, puis en le relâchant).
- De régler l'intensité de l'éclairage branché en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton. Relâchez le bouton lorsque l'intensité désirée est obtenue.
- D'ajouter le gradateur intelligent au réseau ou de l'en retirer.

REMARQUE: Le rendement réel des ampoules fluocompactes ou à DEL varie selon le type d'ampoule et le fabricant. Il est important de préciser que seules les ampoules à intensité réglable doivent être utilisées avec un gradateur. Pour savoir si l'ampoule à intensité réglable, veuillez vérifier l'emballage, l'ampoule ou appeler le fabricant de l'ampoule.

Pour obtenir une liste complète des ampoules à DEL ou fluocompactes recommandées pour ce produit et les autres produits ZWave de Jasco, veuillez visiter le site www.ezzwave.com

5.



Ajoutez votre appareil à un réseau Z-Wave :

- Suivez les instructions relatives à votre télécommande certifiée Z-Wave afin d'ajouter le gradateur intelligent au réseau Z-Wave.
 - Une fois que la télécommande est prête à ajouter votre gradateur intelligent, enfoncez une fois et relâchez le bouton de commande manuelle/programmation situé sur le gradateur intelligent afin de l'ajouter au réseau. Veuillez consulter le manuel de la télécommande/ de la passerelle pour obtenir des instructions.
- Vous avez maintenant le contrôle absolu sur la mise en marche, l'arrêt ou la luminosité de votre lampe en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmés par votre télécommande.
- Si votre télécommande certifiée Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez maintenant commander votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles.

Ce dispositif prend en charge la classe de commandes Association (trois groupes)

- Le groupe d'association 1 prend en charge la ligne de sécurité et le rapport Multi-level
- Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par la charge locale
- Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une double pression du bouton
- Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq (5) noeuds

Pour retirer ou réinitialiser un appareil :

- Suivez les instructions relatives à votre télécommande certifiée Z-Wave pour retirer un appareil du réseau Z-Wave.
- Une fois que la télécommande est prête à retirer votre appareil, enfoncez et relâchez le bouton de commande manuelle/programmation sur le gradateur intelligent afin de le retirer du réseau.

Pour rétablir les configurations usine de votre gradateur :

- Si le gradateur est branché, débranchez-le de la prise.
- Maintenez le bouton supérieur enfoncé pendant au moins trois secondes pendant que vous branchez le gradateur dans une prise.

REMARQUE: Cette mesure ne doit être prise que si la télécommande principale du réseau est manquante ou autrement inutilisable.



INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE
Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile ou sein du réseau jouent le rôle de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin de renforcer la fiabilité du réseau.


1.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave


Carga máx. total de ambos tomacorrientes o de uno solo: 2,5 A; 300 W lámparas incandescentes o 100 W CFL/LED atenuables

- Dos tomacorrientes de CA controlados de forma independiente por Z-wave para dispositivos de iluminación incandescente estándar o CFL/LED atenuables.
- Control remoto de ENCENDIDO/APAGADO y brillo a través del controlador Z-Wave.
- Control manual de ENCENDIDO/APAGADO y brillo mediante el botón del panel frontal.
- Diseno con aprovechamiento eficaz del espacio.
- No bloquea el tomacorriente inferior cuando se enchufa en el tomacorriente superior de un receptáculo de pared doble (esto supone que el receptáculo doble está montado con la clavija de tierra hacia abajo).
- Los enchufes y cables de los equipos conectados se orientan hacia los laterales posibilitando la instalación de los muebles cerca de ellos
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser ajustadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en: www.bjjasco.com/z-waveconfig


2.



3.



1. Enchufe la lámpara que desea controlar en el tomacorriente controlado por Z-Wave, en el lateral del atenuador de luz inteligente.




2. Enchufe el atenuador de luz inteligente directamente en un tomacorriente con conexión a tierra (si es posible, se recomienda el tomacorriente superior).

NOTA: Enchufar directamente en un tomacorriente. No usar con cables de extensión.

Para consultar una lista completa de bombillas CFL/LED recomendadas para este producto Z-Wave otros productos de Jasco, visite www.ezzwave.com

4.




El botón manual/programa en el atenuador de luz permite que el usuario haga lo siguiente:

- ENCENDER o APAGAR manualmente las lámparas conectadas (presionar y soltar el botón).
- Ajustar el nivel de brillo de los dispositivos de iluminación conectados oprimiendo y manteniendo presionado el botón. Soltar el botón una vez alcanzado el nivel deseado.
- Agregar/guitar el atenuador de luz inteligente de la red.

NOTA: el rendimiento real de cualquier bombilla CFL o LED variará de un tipo de bombilla a otro y de un fabricante a otro. Es importante tener en cuenta que, con un atenuador de luz, se deben usar únicamente bombillas diseñadas como atenuables. Para averiguar si la bombilla es atenuable, consulte el paquete, la propia bombilla o bien llame directamente a su fabricante.

Para consultar una lista completa de bombillas CFL/LED recomendadas para este producto Z-Wave otros productos de Jasco, visite www.ezzwave.com

5.



Agregar su dispositivo a una red Z-wave

- Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave homologado para incluir el atenuador de luz inteligente a la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para incluir el atenuador de luz inteligente, presione y suelte una vez el botón manual/programa del atenuador para incluirlo en la red.

Consulte el manual de referencia del controlador/ puerta de enlace para obtener instrucciones.

Ahora tiene control total para ENCENDER/APAGAR la lámpara o regular los niveles de atenuación según los grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por el controlador.

Si su controlador homologado Z-Wave cuenta con acceso remoto, entonces puede controlar la iluminación desde dispositivos móviles.

Quitar y restablecer el dispositivo

- Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave homologado para quitar un dispositivo de la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para quitar el dispositivo, presione y suelte el botón manual/programa del atenuador de luz inteligente para quitarlo de la red.

Para restablecer los ajustes de fábrica de su atenuador de luz

- Desenchufe el atenuador de luz del tomacorriente.
- Presione y no suelte el botón superior durante un mínimo de tres segundos y, al mismo tiempo, enchufe el atenuador en un tomacorriente.

NOTA: realice esta acción solo en caso de que el controlador principal de su red falte o no funcione.

Este dispositivo es compatible con la Clase de comandos de asociación (3 grupos)

- Grupo de asociación 1: es compatible con la red vital (Lifeline), informe de conmutador de varios niveles
- Grupo de asociación 2: es compatible con la configuración básica y es controlado con la carga local
- Grupo de asociación 3: es compatible con la configuración básica y, para controlarlo, se presiona dos veces el botón
- Cada grupo de asociación es compatible con un total de 5 nodos



INTEROPERABILIDAD Z-WAVE
Este producto se puede incluir y puede funcionar en cualquier red Z-Wave con dispositivos de otros fabricantes y otras aplicaciones que cuenten con la certificación Z-Wave. Todos los nodos que formen parte de la red Z-Wave tienen el rol de repetidores, lo que permite aumentar la fiabilidad de la red.